

JAK ZAJISTIT OPLET PŘED TŘEPENÍM

Po odholení bílé izolace je třeba zajistit oplet před třepením.

Udělejte to následovně:

Přetáhněte oplet cca 5 mm za bílou izolaci.



Mírným plamínkem nahřejte dokola okraj opletu a přimáčkněte. Pozor na popáleniny - oplet je po nahřátí velmi horký!



Nyní je oplet zajištěn proti dalšímu třepení a zároveň se bude lépe protahovat svorníkem.

