







A**Lanex**



Bezpečnostní postroj



CE 0082


EN 361:2002 EN 358:1999

B**P-05 / XPSHP05****P-05S / XPSHSMARTBELT****LX5 / XPSHLX5****P-05S AUTO****SMART B / XPSHSMARTB****P-02S**




	S	M-XL	XXL	XXXL
H	155 cm - 170 cm	164 cm - 180 cm	180 cm - 195 cm	190 cm - 210 cm
W	75 cm - 110 cm	85 cm - 120 cm	90 cm - 140 cm	95 cm - 150 cm
C	70 cm - 90 cm	85 cm - 100 cm	100 cm - 130 cm	110 cm - 140 cm
T	40 cm - 60 cm	50 cm - 75 cm	60 cm - 85 cm	75 cm - 100 cm


D



E







F



G

- a — P-.....
- b — SAFETY HARNESS
- c — Ref.
- d — Size:
- j —
- e — Date of manufacture: MM/YYYY
- f — Serial number: XXX XXX
- g — EN 361:2002
EN 358:1999
- h — CE 0082
- i —
- k — **Lanex**

H.1



CZ – POZOR: Přečtěte si důkladně před použitím zařízení návod k použití.

A. POPIS

Bezpečnostní postroj je zařízení podporující tělo uživatele a chránící jej v situaci nebezpečí pádu z výšky v systémech chránících před pádem z výšky popsaných v normě EN363.

Postroj je certifikován a v souladu s normou:

- EN 361 jako bezpečnostní postroj určený k použití v systémech zastavujících pád z výšky;
- EN 358 jako pás pro pracovní polohování pro použití se zařízením pro pracovní polohování
- EN 813 jako bederní postroj pro použití v systémech s lanovým přístupem a zařízení pro pracovní polohování.
- EN 1497 jako bezpečnostní pás pro použití s vyprošťovací technikou.

Základní suroviny:

- pásky: polyamid a polyester
- nastavovací a spojovací svorky – ocel a hliník
- zachytávací svorky: ocel a hliník

B. POPIS PRVKŮ

1. Ramenní pás
2. Stehenní pás
3. Spojovací/nastavovací svorka stehenního pásu.
4. Hrudní popruh.
5. Spojovací/nastavovací hrudní svorka.
6. Charakteristika zařízení
7. Zadní zachycovací spona D (A) pro systémy zachycení pádu – EN 361
8. Přední zachycovací spona D (A) pro systémy zachycení pádu – EN 361
- 8.1 Přední zachycovací smyčky (A) pro systémy zachycení pádu – EN 361
9. Regulační přezka ramenního pásu.
10. Zachycovací spona (A) pro systémy zachycení pádu.
11. Boční svorky D pro pracovní polohování EN 358.
12. Kyčelní pás pro pracovní polohování.
13. Spojovací a nastavovací karabina pro pracovní polohování.
14. Polštář podporující pás.
15. Přední spona D kyčelního postroje EN 813.
- 15.1 Přední smyčky kyčelního postroje EN 813.
16. Spojka ramenních pásů
17. Zadní kyčelní svorka D pro pracovní polohování pro zařízení omezující pohyb uživatele EN 358.
18. Ramenní svorky D záchranářského postroje EN1497.
- 18.2 Smyčka záchranářského postroje EN1497.
19. Zadní nastavitelná karabina.
20. Zadní nastavitelná karabina stehenních pásů.
21. Indikátor pádu. Nepoužívat postroj s poškozeným nebo chybějícím ukazatelem pádu!
22. Smyčky pro nástroje – pro použití s vybavením o maximální hmotnosti 2 kg.

C. VELIKOSTI

Postroje jsou vyráběny ve třech velikostech:

- malý: S
- univerzální: M-XL
- Velmi velký: XXL
- Velmi velký plus: XXXL

D. ZAKLÁDÁNÍ POSTROJE:

- D.1 Zvedněte rameno pro zadní konzoly D. ořesů postroje na popruhy uspořádané sebe volně.
- D.2 Nasaďte ramenní pásy jeden po druhém tak, aby se nepřetočili.
- D.3 Připojte přední karabinu a upravte tlak napnutí hrudního pásu.
- D.4 Utáhněte a upravte spony na stehnech. Pruhy by měly být správně nastavené i obepínat stehna uživatele.
- D.5 Zapněte a utáhněte pás pro pracovní polohování.
- D.6 Upravte ramenní popruhy tak, aby nebyly příliš utažené.
- D.7 Zadní připojovací spona D musí být mezi lopatkami uživatele.
- D.8 Přední připevňovací spona D (zachycovací smyčka), by měla být ve středu hrudníku v její dolní části, ve výši hrudní kosti. Boční spony D pásu pro pracovní polohování se musí nacházet symetricky po bocích uživatele ve výši beder.

E. SPÁJENÍ SVOREK

F. SEŘÍZOVÁNÍ PÁSŮ

- F.1 Zkracování
- F.2 Prodlužování

G. POPIS OZNAČENÍ

- a) Symbol modelu:
- b) Typ zařízení
- c) Katalogové číslo
- d) Velikost postroje
- e) Měsíc a rok výroby
- f) Sériové číslo postroje
- g) Číslo/rok evropské normy
- h) Značka CE a číslo notifikačního subjektu, dohlížejícího na výrobu zařízení
- i) Poznámka: Přečtěte si důkladně před použitím zařízení návod k použití.

- j) Maximální pracovní zatížení: 140 kg.
 - k) Obvod pasu v cm
 - l) Označení výrobce nebo distributora zařízení.
- H. SPOJOVÁNÍ POSTROJE

H.1 PŘIPOJOVÁNÍ SYSTÉMŮ PRO ZACHYCENÍ PÁDU - EN 361

Zařízení pro zachycení pády lze připojit pouze ke spojovacím prvkům označeným velkým písmenem A.

Systém může být připojen pouze:

- přímo k zadní zachytávací karabině D (H.1.1),
- k prodlužujícímu prvku zadní karabiny (H.1.2). Délku tohoto prvku je potřebné vzít v úvahu při stanovení bezpečného prostoru pod pracovním prostorem.
- k oběma hrudním smyčkám ve stejnou dobu. Smyčky označené písmeny A musí být spojeny dohromady do systému zastavujícího pád (H.1.4). Je zakázáno připevňovat přídatný systém chránící před pádem k jediné karabině hrudního úchytu označeného polovičním písmenem A (H.1.5).

H.2 PŘIPOJOVÁNÍ SYSTÉMŮ PRO PRACOVNÍ POLOHOVÁNÍ - EN 358.

Systém pro pracovní polohování a omezení pohybu musí být připojen ke sponě D pásu pro pracovní polohování EN358 nebo k přední sorce D (nebo smyčce) bederního postroje EN 813. Systém pro pracovní polohování musí být připojen k bodu stálé struktury, který je umístěn na úrovni pásu nebo výše. Lano pro pracovní polohování musí být během provozu napnuto. Je zakázáno připojovat systémy zastavující pád ke svorkám nebo smyčce pro pracovní polohování. Pás pro pracovní polohování by neměl být použit v případě, že může existovat riziko, že uživatel zůstane na laně viset nebo neúmyslně napnutí pásu. Při použití systému pro pracovní polohování uživatel spoléhá na tento systém, proto je třeba zvážit použití další ochrany, například systému k zastavení pádu.

H.3 PŘIPOJENÍ SYSTÉMU LANOVÉHO PŘÍSTUPU K BEDERNÍMU POSTROJI - EN813

Systém lanového přístupu musí být připevněn k přední sorce D bederního postroje EN813. Bod ukotvení systému musí být nad uživatelem.

Před prvním použitím postroje pro záchranu a evakuaci musí uživatel provést posouzení zavěšení v bezpečných podmínkách a ujistit se, že ramenní popruhy mají správnou velikost, jejich nastavení bylo provedeno správně a zajistí dostatečnou úroveň pohodlí v souladu s určením. Je zakázáno připojovat systémy zastavující pád ke svorkám nebo smyčce bederního postroje EN813.

H.4 PŘIPOJOVÁNÍ ZÁCHRANNÝCH SYSTÉMŮ - EN1497

Dvojitě svorky D nebo smyčky záchraného postroje nacházející se na ramenních pásech lze po připojení použít pouze pro účely záchrany a evakuace. Je zakázáno používat jedinou zachycovací karabinu ke spojení s 1 konektorem nebo lanem vzhledem k riziku udušení (H.4.2).

Záchraný postroj s jedinou svorkou D nebo smyčkou musí být, upevněn nad hlavou uživatele (H.2.3). Během používání je potřebné dávat pozor na hrozbu udeření svorky D do hlavy uživatele.

Před prvním použitím postroje pro záchranu a evakuaci musí uživatel provést posouzení zavěšení v bezpečných podmínkách a ujistit se, že ramenní popruhy mají správnou velikost, jejich nastavení bylo provedeno správně a zajistí dostatečnou úroveň pohodlí v souladu s určením. Svorky nebo smyčky záchraného postroje EN1497 jsou určeny pouze pro záchrané účely. Je zakázáno připojovat systémy zastavující pád ke svorkám nebo smyčce postroje.

I. PERIODICKÉ PROHLÍDKY

Alespoň jednou po 12 měsících používání musí být provedena pravidelná revize zařízení. Pravidelná revize může být vykonána oprávněnou osobou, která má odpovídající znalosti a vzdělání v oblasti kontrol osobních ochranných prostředků. Podmínky používání zařízení mohou ovlivnit četnost pravidelného kontrolování, které mohou být prováděny častěji než jednou za rok. Každá pravidelná kontrola se zaznamenává do karty používání zařízení.

J. MAXIMÁLNÍ DOBA VHODNOSTI K POUŽITÍ

Zařízení lze používat 10 let od data výroby.

POZOR: Maximální doba používání zařízení závisí na intenzitě a prostředí použití.

Zařízení používáno v drsných podmínkách, s častým kontaktem s vodou, ostrými hranami, korozivními látkami, extrémními teplotami může být staženo z používání i po jednom použití.

K. STAŽENÍ Z POUŽÍVÁNÍ

Zařízení musí být okamžitě staženo z použití a zničeno (fyzicky zlikvidováno), bylo-li použito k zastavení pádu nebo jsou-li jakékoliv pochybnosti o jeho spolehlivosti.

L. HLAVNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY

Individuální ochranné zařízení mohou používat pouze osoby, které jsou vyškoleny v jeho používání.

Individuální ochranné zařízení nesmí používat osoby, kterých zdravotní stav může ovlivnit bezpečnost každodenního používání nebo bezpečnost v záchraném režimu.

Je třeba připravit záchraný plán, který bude platit v případě potřeby.

při zavěšení v osobním ochranném prostředku (např. po zastavení pádu) je potřebné sledovat známky zranění v důsledku zavěšení

aby se zabránilo negativním dopadům zavěšení, ujistěte se, že je připraven záchraný plán. Je doporučeno používat podpurné pásky.

Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy zařízení bez předchozího písemného souhlasu

